SCHEMA DI POSA

Schema di isolamento pareti interne con lastra in cartongesso

PARETI INTERNE

+ 97%
Incremento della prestazione termica estiva e invernale

SISTEMA A SECCO
Nessun demolizione

100%
Riciclabile

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE

Sistema costruttivo che consiste nell'aggiungere un elemento leggero ad una parete esistente (per esempio: muratura di laterizio). Posa in opera di uno strato isolante termo-riflettente PolyReflex a un sistema di accoppiamento con finitura interna con lastre di cartongesso. Sistema "a secco".

SCHEMA DI POSA

1. Muratura in mattoni
2. Lamina Polyreflex (barriera radiante/riflettente)
3. (Opizonale) Intercapedine d'aria con listello
4. Lastre di cartongesso

PRODOTTI CONSIGLIATI

Sebbene sia possibile installare l'intera gamma di prodotti PolyReflex, le prestazioni dei prodotti più adatti a questa soluzione per garantire le prestazioni termiche e ignifuge sono i seguenti:

PolyReflex ULTRA

PolyReflex SUPER

PolyReflex Multi 5-20

PolyReflex BIG

PolyReflex Multi 7-33

PolyReflex Multi 9-50

PolyReflex BLH-B BIG

CAM CE CONFORME CPR UE 2024/3110

Decorus

Esempi di posa

Esempi di installazione del sistema a secco con isolante **PolyReflex**

CAM CE CONFORME CPR UE 2024/3110

Decorus